



ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТИКОВОЙ САНТЕХАРМАТУРЫ

Произведено: ООО "АНИ пласт"

РФ, 143180, Московская область, г.Звенигород, Проектируемый проезд стр.29

По вопросам реализации продукции и рекламациям обращаться:

тел.: 8 (495) 598-54-33, e-mail: info@aniplast.ru

Трап линейный пластиковый вертикальный TLV

паспорт № TLV1xxx/TLV1xxx ПС

с инструкцией по монтажу и эксплуатации

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Трапом называют устройство для отведения сточных вод в канализационную сеть с поверхности пола, трап блокирует проникновение в помещение запаха из канализации. Основным преимуществом линейных трапов является их высокая пропускная способность и большая площадь сбора воды.

2.1 Применяются для установки в жилых, общественных и производственных помещениях.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Общая высота монтажа – min 84 мм / max – 114 мм.

2.2 Пропускная способность линейного трапа вертикального: до 50 л/мин.

2.3 Диаметр выпуска – 50 мм.

2.4 Допустимая нагрузка на решетку: не более 300 кг.

2.5 Материал (корпус линейного трапа) – АБС пластик.

2.6 Материал (корпус сифона, сухой затвор) – полипропилен.

2.7 Решетка линейного трапа: нержавеющая сталь.

2.8 Материал прокладок – EPDM.

2.9 Запахазапирающее устройство – комбинированный затвор (гидрозатвор + сухой затвор).

2.10 Длина желоба общая – 450 мм, 650 мм, 850 мм.

2.11 Ширина желоба общая – 64,5 мм.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки трапа линейного из нержавеющей стали входит:

- | | |
|--|--------------|
| – трап пластмассовый линейный в комплекте с решеткой | 1 комплект; |
| – лента гидроизоляционная | 2 штуки; |
| – комплект для монтажа трапа | 1 комплект; |
| – паспорт с инструкцией по монтажу | 1 экземпляр; |
| – ключ для извлечения решетки и сухого затвора | 1 штука. |

3.2 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию деталей изменения, не ухудшающие эксплуатационные свойства изделия.

4. ПОДГОТОВКА ТРАПА ЛИНЕЙНОГО ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ К РАБОТЕ (см. лист 2)

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Трапы линейные следует перевозить крытым транспортом любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующим на транспорте этого вида, с соблюдением требований, указанных на упаковочной таре.

5.2 Трапы линейные следует хранить в заводской упаковке штабелями не более, чем по 4 ряда; на расстоянии не ближе 1 м от отопительных приборов.

5.3 Условия хранения трапов линейных в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 2(С) по ГОСТ 15150–69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды".

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

6.1 Предусмотрен уклон для отвода в непрерывном режиме бытовых сточных вод согласно DIN 1986.

6.2 Температура сточных вод временно может достигать до 95° С. В непрерывном режиме температура должна быть значительно ниже.

6.3 Значение pH должно быть больше 4 единиц и меньше 10 единиц.

6.4 Слишком сточных вод, которые могут повредить материал, не допускается.

6.5 Перед началом монтажа линейного трапа необходимо удостовериться, что пропускная способность трапа достаточна для объема поступающей воды.

6.6 При эксплуатации линейного трапа рекомендуется периодическая очистка и промывка гидрозатвора водопроводной водой.

7. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие трапов линейных требованиям ГОСТ 1811–2019 "Трапы систем канализации зданий. Технические условия" при соблюдении условий по транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации изделий.

7.2 На продукцию, установленную сертифицированными специалистами, распространяется гарантийный срок эксплуатации: на корпус трапа пластмассовый линейный и другие пластиковые элементы – 3 года, на решетку – 25 лет, на уплотнительные резинки и прокладки – 2 года с даты получения товара у продавца. В иных случаях гарантийный срок эксплуатации – два года со дня продажи через розничную сеть, но не более трех лет со дня изготовления.

7.3 Гарантия не распространяется:

- на дефекты, возникшие в результате нарушения правил транспортировки, приемки, хранения, монтажа и эксплуатации;
- на дефекты, возникшие в результате некачественной установки (подключения) изделия, его ремонта и переделки посторонними лицами, не уполномоченными для проведения таких работ;
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванных использованием агрессивных моющих средств и несоблюдением инструкций по обслуживанию и уходу;
- на дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей (уплотнений, прокладок) в процессе эксплуатации;
- на дефекты, вызванные коррозией водопровода, перепадами давления/температуры воды в водопроводе, попаданием в изделие инородных предметов, образованием известкового налета, отсутствие фильтра грубой механической очистки воды, несоответствия качества воды и систем требованиям нормативов РФ; обстоятельства непреодолимой силы: стихийные бедствия, пожар и т.д.;
- на дефекты, возникшие в результате использования изделия не по его прямому назначению, а также в результате механических повреждений или превышения допустимой нагрузки

7.4 Услуги по гарантийному обслуживанию производятся предприятием-изготовителем при условии предъявления покупателем паспорта на изделие с отметкой торговой организации о продаже или иных документов, подтверждающих дату оплаты, а также самого изделия, в котором обнаружены дефекты до окончания гарантийного срока.

7.5 Гарантия распространяется только на функциональные характеристики и не имеет отношения к поверхностной обработке металлических частей изделия.

8. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

8.1 Изделие не подлежит обязательной сертификации.

8.2 Проведена добровольная сертификация изделия.

9. СВЕДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И УТИЛИЗАЦИИ

9.1 Материалы, используемые для изготовления трапов, в условиях хранения и эксплуатации не выделяют в окружающую среду вредных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека.

9.2 Работа с трапом линейным не требует особых мер предосторожности.

9.3 Корпусные детали трапа изготовлены из пластмассы и подлежат вторичной переработке.





рис. 2

размер	450 мм	650 мм	850 мм
a	500 мм	700 мм	900 мм
b	450 мм	650 мм	850 мм
c	-	558 мм	758 мм
d	412 мм	240 мм	398 мм

табл. 1 Таблица основных размеров и расположения крепежных отверстий линейного трапа

№	ХА	Наименование
1	по выбору	Решетка трапа
2	ХА30.900.070 ХА30.900.075 ХА30.900.080	Корпус трапа линейного 450 мм Корпус трапа линейного 650 мм Корпус трапа линейного 850 мм
3	ХА30.900.052	Корпус сухого затвора
4	ХА40.050.100	Прокладка-мембрана
5	ХА40.050.130	Прокладка сифона d50 мм
6	ХА50.030.296	Корпус сифона сварной
7	ХА30.210.200	Винт удлиненный линейного трапа
8	ХА30.900.015	Опора линейного трапа

табл. 2 Спецификация трапа линейного вертикального




рис. 1

Перед монтажом линейного трапа необходимо выдержать его в помещении при температуре от +5 °C до +40 °C в течение 1-2 часов.

- корпус линейного трапа с установленной монтажной заглушкой устанавливается в заданное место монтажа с соблюдением уклонов в 2-3° и заданной высотой монтажа с использованием строительного уровня;
- корпус трапа жестко крепится на плиту или бетонное основание с помощью крепежа, идущего в комплекте;
- выходной патрубок d50 мм подключается к системе канализации. После монтажа обязательно пролить трап и проверить на наличие протечек и подтеков (рис.3);
- стяжка делается вокруг корпуса трапа с соблюдением уклонов в 2-3° по верхней части корпуса трапа.

При заливке стяжки необходимо контролировать уровень корпуса трапа и соблюдение уклонов. Стыки между корпусом трапа и стяжкой проклеить внахлест с четырех сторон герметизирующей лентой. По поверхности пола нанести гидроизоляцию (рис.4).




рис. 3




рис. 4